





INSTALAÇÃO



Recomendamos utilizar a Bit Star Mini na posição que **todos os ímãs fiquem bem fixados** sobre a superfície do carro. De forma que a entrada de energia **nunca fique para frente** do veículo.



Instale em uma **superfície plana**, para maior fixação dos ímãs, a partir do meio do teto para trás.


Certifique que a Bit Star Mini tenha **visada livre para o céu**

Ligue-a na tomada 12V, e aguarde cerca de alguns minutos com o carro parado e ligado para que ela comece a funcionar.



CONFIGURAÇÃO

Acesse o QR Code abaixo para visualizar o passo a passo de como instalar a antena na case



RECOMENDAÇÕES

- A fixação dos ímãs é garantida para velocidades de até 190 km/h;
- Reduza para menos de 100 km/h quando for passar por alguma carreta que vem em direção oposta, pois o arrasto causado pelo vento pode arrancar a Bit Star Mini;
- Retire o case quando for lavar o veículo;
- Quando for energizar o case direto da bateria, recomendamos a utilização de um relé auxiliar para desligar a internet após 30 segundos que o veículo for desligado;
- Nunca fixe o case com a entrada de energia voltada para frente do veículo;
- Caso queira ligar direto na bateria, utilize um cabo 6mm com no máximo 4 metros de comprimento, e com relé auxiliar pós chave.

Dúvidas
64 3432 9293
☎64 98151 0400




COMO ATIVAR SUA STARLINK

1. Acesse o Site www.starlink.com, clique no ícone ☰ no canto superior direito, e clique em ENTRAR.




2. Clique em: **Ative a sua Starlink**




3. Insira o número de seu Kit Starlink.


- Caso não tenha conta na Starlink, clique em NOVA CONTA
- Caso já tenha conta na Starlink, clique em CONTA EXISTENTE



4. Insira seu CEP e escolha o serviço Viagem:



5. Selecione Viagem e clique em Concluir a Compra



6. Preencha todos os campos solicitados e conclua a ativação.

